

PC-L04

Onderhoudsinstructies



Bekleding



Verwijder stof en pluisjes regelmatig met een stofzuiger op lage zuigkracht. Gebruik bij voorkeur een schoon, zacht meubelmondstuk om beschadiging van de stof te voorkomen.

Vlekken verwijderen



Dep een vlek zo snel mogelijk met een vochtige, zachte doek en een mild, pH-neutraal reinigingsmiddel. Niet hard wrijven. Test het middel vooraf op een onopvallende plek en laat de bekleding aan de lucht drogen.

Onderstel en overige delen



Neem het onderstel en overige harde delen af met een zachte, licht vochtige doek en droog zorgvuldig na. Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen, bleek of agressieve reinigers.